

ACHTUNG!

Schwimmbadüberdachungen benötigen einen stabilen, frostsicheren und ebenen Untergrund.

Wir empfehlen dringend Streifen- bzw. Ringfundamente aus Beton!

Frostsichere Streifenfundamente sind 800mm (mit Armierung mindestens 400mm) tief anzulegen.

Die Breite richtet sich nach der zum Einsatz gelangenden Rollbahn.

Die Streifen müssen exakt parallel zueinander verlaufen und absolut plan gefertigt sein. Die Rollbahnen der Überdachungen werden mittels Schrauben und Dübeln am Fundament befestigt und in Sonderfällen können die Rollbahnen auch geklebt werden, was eine entsprechende Festigkeit des Betons voraussetzt.

Bitte beachten Sie unbedingt: Die flachen Rollbahnen dienen durch Ihre geringe Bauhöhe dem Komfort und der Begehbarkeit, sichern jedoch gleichzeitig die Überdachung gegen Wind und Sturm. Sie tolerieren deshalb nur geringste Unebenheiten im Untergrund.

